

达芬奇 · 无线传屏 | 多屏互动



该应用主要功能是把手机、平板或电脑（PC、笔记本）内容通过无线传输、投影到会议平板上，真正实现投影设备与被投影的设备的无线传屏功能（注：手机、平板或电脑需与会议平板于同一局域网内）。

DAVINCI 达芬奇

一、手机、ipad 传屏

点击主屏幕 多屏互动，手机扫描二维码下载客户端并安装（IOS 系统可不用安装客户端），如下图所示：



根据屏幕显示的操作步骤即可下载软件，如下图所示：



## 二、电脑传屏

电脑传屏是指通过无线模式实现 PC、笔记本无线传屏、投影至会议平板的功能，需配备传屏助手（无线传屏器）方可进行传屏，更多应用里的“传屏助手”界面为入口

（在不打开传屏助手界面的前提下，只需打开热点模式，亦可实现电脑的无线传屏）。



（此功能需购买达芬奇/Davinci 无线传屏器）


达芬奇/Davinci 无线传屏器适配器，如图所示：



### ■ 步骤一：无线热点模式设置

电脑传屏需开启会议平板热点模式进行传屏、通过左右快捷菜单栏的“热点”或更多应用里的“系统设置”进行热点设置，如下图所示：




热点设置，点击“”可开始或关闭热点，蓝色显示为开启状态，如下图所示：



### ■ 步骤二：达芬奇无线传屏器与会议平板配对

达芬奇无线传屏器插入会议平板 USB 端口，与会议平板配对，传屏器闪烁蓝灯，正在与会议平板进行配对中，且进行安装软件，蓝灯不再闪烁，配对成功。

（注意：一台会议平板最多与 8 个达芬奇无线传屏器配件在同一个网络环境下逐个配对。）



### ■ 步骤三：达芬奇无线传屏器与电脑配对连接

达芬奇无线传屏器插入电脑 USB 端口（笔记本、PC），与电脑配对，该配件的显示灯一直闪烁蓝色光，正在与电脑进行配对中，且进行安装软件，并安装成功，如图所示：



(注意：首次配对分享需要手动安装，首次配对成功后，同一设备无需重复配对。)

#### ■ 步骤四：同屏画面反向操控

电脑传屏可实现反向操控、触摸回传等功能，无需在电脑端操作，即可实现电脑端画面、文档的演示操控，如下图：



达芬奇 (davinci) / 浙江锦程智能科技有限公司

地址：杭州市滨江区滨安路 650 号 IX-WORK 大厦 B 座 503, 310051

全国统一服务热线：400 - 838 - 0577

网址：www.davinciboard.cn | www.davinci.vip